

Die Gefährlichkeit neuer Pneus ist zwar Allgemeinwissen, trotzdem hier die Warnung, denn das Risiko tragen die Töffpiloten.

A C H T U N G : S i l i k o n s c h i c h t ! **Neue Pneus richtig einfahren**

Auszug aus K-Tipp Nr. 13, 20.8.03 / Markus Kellenberger (mkellenberger@kttipp.ch)

Bevor neue Pneus auf der Strasse richtig greifen, muss die Silikonschicht abgefahren werden

(Pneus sind produktionsbedingt mit einer Silikonschicht umgeben, die den Reifen bei längerer Lagerdauer vor der Austrocknung bewahrt!).

Motorrad- und Rollerprofis empfehlen folgendes Vorgehen:

- **Neue Pneus mindestens eine Stunde lang oder 50 Kilometer weit einfahren.**
- **Keine brusken Kurven-, Brems- oder Beschleunigungsmanöver durchführen**
- **Nasse Strassen meiden**
- **Nicht über Fussgängerstreifen, Bodenmarkierungen und Dolendeckel fahren**
- **Kurven anfangs mit wenig Schräglage (niedriges Tempo !) nehmen.
Nicht aus der Kurve heraus beschleunigen.
Schräglage und Tempo nur langsam steigern.**

E i n f a h r e n a b k ü r z e n :

Die Silikonschicht mit einem feinen Schleifpapier abschmirgeln oder mit Aceton abwaschen (nie Benzin verwenden, da dieses ölige Rückstände hinterlässt)!

Die ersten Kilometer müssen danach aber trotzdem „vorsichtig“ gefahren werden.